Manual de Usuario EZ-2200/EZ-2300





CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMS Y EMI PARA USUARIOS EUROPEOS

Este equipo has sido comprobado y ha superado los requerimientos relacionados con compatibilidad electromagnética, basada en los estándares EN50081-1 (EN55022 CLASS A) y EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 (IEC Teil 2,3,4). Este equipo también ha sido comprobado y ha superado las pruebas de acuerdo a los estándares europeos para los límites de emisión de Radiación y Conductividad.

ATENCION

Peligro de explosión si la batería es sustituida incorrectamente Sustituir solamente por el modelo equivalente recomendado por el fabricante. Retire las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

CAPÍTULO 1. IMPRESORA DE ETIQUETAS	3
1-1. Introducción	3
1-2. Opciones de la impresora	3
1-3. Accesorios de la impresora	3
1-4. Especificaciones generales	4
1-5. Interfaces de comunicación	5
1-6. Identificación de los componentes	7
CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA	9
2-1. Instalación del ribbon (Cinta de transferencia)	9
2-2. Instalación del ribbon con tintado interno/externo	10
2-3. Instalación de las etiquetas	11
2-4. Instalación del USB	13
2-5. Desinstalación del USB	15
2-6. Conexión con el PC	16
CAPÍTULO 3 ACCESORIOS OPCIONALES	17
3-1. Partes del rebobinador interno	17
3-2. Instalación del rebobinador	17
3-3. Utilización del despegador de etiquetas	17
3-4. Instalación y uso del soporte para rebobinar etiquetas	17
3-3. Partes del cortador	
3-4. Instalación del cortador	20
CAPÍTULO 4. PANEL DE CONTROL	22
4-1. Mensajes del display	22
4-2. Operaciones generales	22
4-3. Test de la impresora	23
4-4. Modo de descarga	23
4-5. Modo de sensor automático del papel	24
4-6. Modo de configuración	25
4-7. Mensajes de error	26
CAPÍTULO 5. AJUSTES Y MANTENIMENTO	27
5-1. Limpieza del cabezal térmico	27
5-2. Equilibrado y ajuste de la presión del cabezal	26
5-3. Sustitución del cabezal	
5-4. Guía del rollo de etiquetas	
5-5. Ajuste de la tensión del ribbon	29
5-6. Cortador	
5-7. Ajuste de la guía del ribbon	30
5-8. Solución de problemas	32

Capítulo. Impresora de etiquetas

1-1. Introducción

La Godex 2200 es una impresora robusta, con una alta calidad de impresión de etiquetas térmicas y de transferencia térmica y adecuada para la impresión de grandes volúmenes de las mismas en entornos industriales. Equipada con una carcasa metálica y mecanismo interno robusto, la EZ-2200 está diseñada para ser duradera, fuerte y fiable, incluso en los ambientes más agresivos. Sus características principales son las siguientes:

- Resollución del cabezal de 8 puntos o 12 puntos por mm (203 ó 300 puntos por pulgada).
- Display LCD que muestra gráficos y mensajes.
- Tarjeta de memoria Flash interna para descargar etiquetas, gráficos y fuentes.
- Reloj en tiempo real, para la impresión de la fecha y hora real o desplazada (fecha de caducidad).
- ♦ Capacidad para rollo de etiquetas interno de hasta 200 mm. de diámetro.
- Longitud del ribbon de hasta 450 metros.
- Longitud máxima de impresión de hasta 1.270 mm."
- ◆ Despegador y rebobinador interno opcionales para trabajar en modo de dispensado automático.
- ◆ Cortador opcional para aplicaciones en las que se necesite cortar la etiqueta o el ticket.

1-2. Versiones



1-3. Accesorios de la impresora

Una vez desembalada la impresora, compruebe que no le falta ningún accesorio suministrado con la misma.

1.	Impresora de etiquetas	2.	Cable de conexión (110V o 230V)	3.	Cable Paralelo
4.	Guía de inicio rápido	5.	Rollo de etiquetas de muestra	6.	Rollo de ribbon de muestra
7.	Rollo vacío de ribbon	8.	CD (Incluye Programa de Diseño	de	Etiquetas/Manuales/Drivers/DLL)

1-4. Especificaciones Generales

Modelo	EZ-2200 EZ-2300							
Resolución	203 ppp	300 ppp						
Modo impresión	Transferencia térmica / Térmica directa	a						
CPU	16 Bit							
Localización Sensor	Ajustable, alineado a la izquierda							
Tipo de sensor	Reflectivo, Transmisivo							
Detección de sensor	Tipo: Espacios y línea negra							
Detección de Sensor	Detección: detecta espacios entre etique	uetas, marcas color negro y muescas						
Velocidad de impresión	152 mm /seg. (2" - 6")	102 mm /seg. (2" - 4")						
Longitud impresión	Mínima: 10 mm	Mínima: 10mm						
Longitud impresion	Máxima: 1.270 mm	Máxima: 558.8 mm						
Ancho de impresión	De 25 mm a 104 mm	De 25 mm a 106 mm						
	Tipo: en rollo, continuo, tickets	ipo: en rollo, continuo, tickets						
Especificaciones	Ancho: de 25mm. a 118 mm							
del papel	Grosor del papel: de 0,06 a 0,3 mm							
uei papei	Diámetro del rollo: 200 mm. Máximo							
	Diámetro del mandril: de 38,1 mm a 76	S,2 mm						
Especificaciones	Tipo: Cera, mixta o resina							
del ribbon	Longitud: 450 metros máximo							
	Mandril: 25,4 mm							
Lenguaje de impresión	EZPL (actualizable desde el PC)							
Software	Qlabel III/IV: Programa completo en español de diseño de etiquetas. Incluye numerosas prestaciones profesionales, tales como: Impresión de variables y números de serie, acceso directo a bases de datos Acces y Excel, selección del modo de impresión, definición de varias etiquetas horizontales o verticales, etc.							
Fuentes residents	9 fuentes (incluidas OCR A y B), expar	ndibles, 8 veces						
Descarga de Fuentes	Fuentes de mapa de bits de Windows							
Códigos de barras		A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 par, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode,						
Interfaces	Paralelo Centronics, Serie RS-232, US	SB, PS/2 para teclado						
Memoria	Standard: 2MB Flash, 2MB DRAM							
Wemona	Opcional: 2MB Flash							
Panel frontal	Display gráfico LCD iluminado							
Panei Ironiai	3 botones par configurar los parámetros de impresión							
Voltaje	100/240V, 50/60 Hz							
Reloj en tiempo real	Incluido							
Dimensiones	Ancho: 275,55 mmAlto: 277,30 mm Fondo: 454,58 mm							
Peso	13 Kg.							
	Módulo cortador de papel.							
	Módulo despegador de etiquetas con r	ebobinador interno						
Opciones	Memoria Flash de 2 Mb							
Opolonics	Tarjeta Ethernet							
	Teclado estándar par uso autónomo							

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

1-5. Interfaces de Comunicación

Interface paralelo

Sincronismo : DSTB conecta a la impresora, BUSY conecta al ordenador

Cable : Cable paralelo compatible con IBM PC

Cableado : Vea a continuación

PIN NO.	FUNCION	ORIGEN
1	Strobe	PC
2-9	Data 0-7	PC
10	Acknowledge	Impresora
11	Busy	Impresora
12	Paper empty	Impresora
13	Select	Impresora
14-16	N/C	
17	Chassis Ground	
18	N/C	
19-30	Signal Ground	
31	N/C	PC
32	Fault	Impresora
33	Signal	Masa
34-36	N/C	
1		

Interface serie

Configuración por defecto

: Velocidad de 9600, sin paridad, 8 bits, 1 bit de parada, XON/XOFF protocolo RTS/CTS

Tipo de conector: Hembra DB9, con el siguiente cableado:

			,			-				_
PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
FUNCION	+5 V	TXD	RXD	N/C	GND	N/C	CTS	RTS	N/C	

Cableado del Interface serie

PC			IMPRESORA
DB 9			DB 9
Hembra			Macho
	1	 1	+5V, max 500mA
RXD	2	 2	TXD
TXD	3	 3	RXD
DTR	4	 4	DSR
GND	5	 5	GND
DSR	6	 6	DTR
RTS	7	 7	N/C
CTS	8	 8	RTS
	9	 9	N/C

Interface USB

Conector Tipo : Tipo B

PIN NO.	1	2	3	4
FUNCTION	USBVCC	D-	D+	GND

Interface PS2


PIN NO.	1	2	3	4	5	6
FUNCTION	DATA	N/C	GND	VCC	CLOCK	N/C

Interface PS2 desde PC a impresora


michaec i ez decae i e a miprecera					
PC				EZ-2000	
DATA	1		1	DATA	
N/C	2		2	N/C	
GND	3		3	GND	
VCC	4		4	VCC	
CLOCK	5		5	CLOCK	
N/C	6		6	N/C	

1-6. Identificación de los componentes

Utilice los siguientes diagramas con el fin de identificar cada parte de la impresora.



1	Tapa superior	11	Guia para ajustar el ancho del rollo	21	Rodillo de avance del ribbon
2	Indicador luminoso	12	Indicador de posición del ribbon	22	Rodillo de avance etiquetas
3	Display LCD	13	Guías de ajuste presión del cabezal	23	Guía de ajuste del papel
4	Botonera frontal	14	Sensor de etiquetas despegadas	24	Ranura para introducir etiquetas en zig-zag
5	Rodillo para el ribbon	15	Guía para corte manual	25	Conector de alimentación
6	Carcasa inferior frontal	16	Mecanismo de impresión	26	Interruptor de encendido
7	Palanca obertura cabezal	17	Ubicación del rebobinador opcional	27	Puerto Paralelo
8	Eje del ribbon utilizado	18	Conector del rebobinador	28	Puerto USB
9	Eje suministrador del ribbon	19	Conector del cortador	29	Puerto Serie
10	Barra para soporte de etiquetas	20	Agujeros de sujeción para cables	30	Puerto PS2



31	Guía para desplazar el sensor ajustable	32	Marca indicadora de la posición del sensor de etiquetas	33	Sensor de papel ajustable

Capítulo 2. Instalación de la impresora

Esta impresora tiene los siguientes modos de impresión:

Transferencia Térmica(TT):	Es necesario colocar el ribbon (cinta de transferencia) para imprimir y pode transferir el contenido de la impresión a la etiqueta
Térmica Directa (TD):	No se necesita ribbon, tan sólo etiquetas térmicas


Compruebe el modo de impresión que va a utilizar y, si es necesario, modifíquelo en el panel frontal, después de encender la impresora.

2-1. Instalación del ribbon


1.	Coloque la impresora en una superficie lisa y abra la tapa superior.	
	Empuje la palanca del cabezal hacia afuera y tire hacia arriba, girándola a la derecha.	
3.	Saque el ribbon usado.	
4.	Ponga el nuevo rollo de ribbon en el soporte trasero (eje suministrador).	
5.	Coloque el cilindro de cartón vacío en el soporte frontal (eje recogedor).	
6.	Avance el ribbon desde el soporte trasero y páselo por debajo del cabezal	
	nta: No coloque el ribbon por debajo del nsor de etiquetas	

7. Enrolle el ribbon alrededor del soporte frontal y péguelo en el cilindro de cartón vacío.
Nota: asegúrese de que la dirección de rebobinado del ribbon es la correcta
8. Vuelva a colocar la palanca del cabezal en su posición original.
9. Cierre la tapa superior para completar la instalación del ribbon.

2-2. Instalación del Ribbon Interno/Externo




2-3. Instalación de las Etiquetas




Alinee el margen interior de la etiqueta y ajuste la guía de papel, según el ancho de la etiqueta.
 Ponga la guía de papel hacia abajo, a su posición original.
 Ponga la palanca del cabezal a su posición original.
 Cierre la tapa superior de la impresora para completar la instalación de las etiquetas.


2-4. Instalación de USB

El proceso de instalación de USB consiste en agregar 2 drivers suministrados en el CD de Godex. Siga los siguientes pasos para la instalación de los 2 drivers: Apague la impresora. Conecte el cable USB al PC y a la impresora. **Plug and Print** 3. Coloque el CD suministrado con la impresora en el lector de CD's del PC. 4. Encienda la impresora. El ordenador Asistente para hardware nuevo encontrado detectará el nuevo hardware y empezará el Éste es el Asistente para hardware proceso de instalación del primer driver. nuevo encontrado Windows buscará el software existente y el actualizado en su equipo, en el CD de instalación de hardware o en el sitio Web de Windows Update (con su permiso). 5. Seleccione que Windows no conecte con Windows Update y pulse "Siguiente". Leer nuestra directiva de privacidad ¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar software? OSí, sólo esta vez Sí, ahora y cada vez que conecte un dispositivo No por el momento Haga clic en Siguiente para continuar. 《Atrás Siguiente》 Cancelar A continuación se le solicitará para instalar el Asistente para hardware nuevo encontrado driver de USB a Serial. 7. Seleccione "Instalar desde una lista o Este asistente le ayudará a instalar software para: ubicación específica" y pulse "Siguiente". USB <-> Serial Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora. ¿Qué desea que haga el asistente? O Instalar automáticamente el software (recomendado) (s) Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado) Haga clic en Siguiente para continuar. Siguiente > Cancelar






2-5. Desinstalación del puerto USB



2-6. Conexión con el PC


- Asegúrese que la impresora está apagada.
 Conecte el cable de alimentación a la impresora.
- Conecte el cable de comunicación al Puerto paralelo de la impresora y al PC.
- 4. Encienda la impresora. El display le mostrará el modelo de impresora y versión del firmware.

Nota: Si desea conectar un interface USB, instale previamente el driver USB.



Capítulo 3. Instalación de los Accesorios Opcionales

3-1. Partes del Rebobinador Interno




1	Módulo rebobinador
2	Tornillos
3	Soporte para rebobinar etiquetas
4	Clip en forma de U

Nota: Ancho del papel soporte:118mm (Máx.) Se recomienda utilizar papel soporte de un grosor de

0.06mm +/- 10% Peso: 65g/m2 +/- 6%

3-2. Instalación del Rebobinador



3-3. Utilización del Despegador de Etiquetas

Coloque la impresora de frente y retire el tornillo de la tapa delantera inferior. Quite la tapa delantera inferior. Empuje la palanca del cabezal hacia fuera y tire hacia arriba, girándola a la derecha. Coloque las etiquetas en la impresora (vea los capítulos 2-1. y 2-3.) Retire las etiquetas necesarias para que quede un mínimo de 40 cm de papel soporte sin etiquetas. Colóquelo a través del mecanismo, por debajo del sensor de etiquetas y páselo por debajo de la parte frontal. 6. Enrolle el papel soporte alrededor del eje del papel rebobinado, y utilice el clip en forma de U para asegurar el papel soporte. Nota: asegúrese de la dirección de rebobinado del papel soporte.. 7. Vuelva a fijar la tapa frontal a la impresora. 8. Presione la parte inferior del sensor de etiquetas despegadas, para abrirlo. Baje el sensor hasta que quede en posición horizontal. Cierre la tapa superior para finalizar la instalación. 10. Cuando el papel soporte rebobinado alcance un diámetro de 110 mm, el sensor lo detectará y la impresora dejará de imprimir hasta que el papel soporte rebobinado sea retirado del módulo. Nota: Asegúrese que la impresora tiene activada la función de despegado (Sripper

3-4. Instalación y Uso del Soporte para Rebobinar Etiquetas


Coloque la impresora de frente y retire el tornillo de la tapa delantera inferior. 2. Quite la tapa delantera inferior. Coloque el soporte en la parte frontal y fíjelo con los 2 tornillos suministrados. Se ha completado la instalación del soporte para rebobinar etiquetas. Instale las etiquetas en la impresora (vea los capítulos 2-1. y 2-3.). 6. Coloque las etiquetas a través del mecanismo, por debajo del sensor de etiquetas y páselo por debajo de la parte frontal. 7. Enrolle las etiquetas alrededor del eje del papel rebobinado, y utilice el clip en forma de U para asegurarlas. Nota: asegúrese de la dirección de rebobinado de las etiquetas. 8. Cierre la tapa superior para completar la instalación. Nota 1: Antes de rebobinar las etiquetas, asegúrese de que el soporte frontal ha quedado correctamente instalado. Nota 2: Cuando utilice el despegador de etiquetas, tega la precaución de retirar antes el soporte frontal.

3-5. Partes del Cortador



37	Tapa del cortador			
38	38 Módulo Cortador			
39	9 Cable de conexión			
40	Tornillos			

3-6. Instalación del cortador



Conecte el cable del cortador al conector del cortador.	
Asegure los cables con los cierres de seguridad, y fije los cierres a los agujeros de la impresora.	
Instale las etiquetas en la impresora (vea los capítulos 2-1 par la instalación de ribbon y 2-3 para la instalación de etiquetas). Cierre la tapa superior para finalizar la instalación del cortador.	
	Asegure los cables con los cierres de seguridad, y fije los cierres a los agujeros de la impresora. Coloque la tapa del cortador. Instale las etiquetas en la impresora (vea los capítulos 2-1 par la instalación de ribbon y 2-3 para la instalación de etiquetas). Cierre la tapa superior para

Capítulo 4. Panel de Control

4-1. Mensajes LCD/LED

Mensaje en el	LED			Pitos	Dogarinaión	
display LCD	Power	Ready	Error	FILOS	Descripción	
EZ-XXXX Vx.xxx	Verde	Verde		1	EZ-XXXX: modelo de impresora; Vx.xxx: Versión actual de firmware	
Test de la impresora	Verde	Verde		3	La impresora está en modo auto test. Consulte la página 23 para más información.	
Modo descarga	Verde	Verde		3	La impresora está en modo descarga. Consulte la página 23 para más información.	
Modo sensor automático	Verde			3	La impresora está en modo de sensor automático. Consulte la página 25 para más información.	
EZ-XXXX Pausa	Verde	Verde			La impresora está en pausa, presione la tecla "Pause" para continuar imprimiendo.	
La impresión ha sido cancelada	Verde	Verde			Se ha presionado el botón cancelar, parando todos los trabajos de impresión y borrando la información enviada a la impresora.	
Presione la tecla avance para continuar con la impresión	Verde		Rojo		Presione la tecla avance para permitir a la impresora continuar los trabajos existentes.	
DESCARGANDO PROGRAMA	Verde		Rojo (Intermit ente)		La impresora está descargando el firmware.	
DESCARGA COMPLETA	Verde	Verde		1	El Firmware ha sido descargado correctamente.	
Modo configuración	Verde	Verde		1	La impresora está en modo configuración. Consulte la página 26 para más información.	

4-2. Operaciones generales

Tecla Pausa (Pause)

Cuando se presiona la tecla pausa, la impresora se quedará también en pausa, y el display indicará "EZ-xxxx Vx.xxx Pause." En este momento, la impresora no será capaz de recibir ningún commando, pero cuando presione la tecla pausa otra vez, la impresora saldrá del modo pausa y se pondrá en modo activo.

Al presionar la tecla pausa cuando está imprimiendo, la impresora dejará en pausa el trabajo que realice en aquel momento, cuando se vuelva a presionar la misma tecla, la impresora continuará imprimiendo el resto del trabajo. Por ejemplo, si el trabajo de impresión contiene 10 etiquetas, presione la tecla pausa después de imprimir dos etiquetas para detener el trabajo, cuando se vuelva a presionar la misma tecla, la impresora acabará de imprimir las 8 etiquetas restantes.

Tecla Cancelar (Cancel)

Cuando se presiona la tecla cancelar mientras la impresora esté imprimiendo, el display mostrará"xxxxxxx Cancel," esto significa que la impresora estará cancelando el trabajo que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, si el trabajo a imprimir consiste en 10 etiquetas y se presiona la tecla cancelar después de haber imprimido dos etiquetas, las 8 restantes no serán imprimidas, y la impresora volverá a modo activo.

Tecla Avanzar (Feed)


Cuando se presione la tecla avanzar, la impresora colocará la etiqueta (de acuerdo con el tipo de etiqueta) a la posición de parada especificada. Cuando se imprima en papel continuo, al presionar la tecla avanzar, la impresora avanzará el papel una determinada longitud. Al imprimir etiquetas, presionando dicha tecla, la impresorá avanzará una etiqueta cada vez. Si la etiqueta no avanza a la posición correcta, ejecute el modo de sensor automático de etiqueta. (vea la página 24).

4-3. Test de la impresora

La función de test en la impresora ayudará al usuario con los posibles problemas si la impresora no está operando correctamente. En el modo Test de la impresora, se imprimirá una muestra de test cada vez que se presione la tecla de avance. Para detener el modo test de impresora, apague la impresora. A continuación se detallan los procesos del Modo Test de la impresora:

- 1. Con la impresora apagada, pulse y mantenga presionada la tecla avanzar.
- 2. Encienda la impresora (mientras continua presionando la tecla de avance), suelte la tecla de avance después de oir 3 pitidos.

Tras unos segundos, la impresora debería imprimir automáticamente la siguiente información y el display mostrará "Self Test." Esto significará que la impresora opera de forma correcta.



El auto-test incluye la configuración interna de la impresora.

4-4. Modo de descarga Hexadecimal

El modo de descarga hexadecimal permite comprobar los códigos y contenido de la etiqueta que recibe la impresora. Este es un modo que permite detectar problemas de transmisión de datos, y que debe ser efectuado únicamente por un usuario experto.

El procedimiento para acceder a modo descarga es el siguiente:

- 1. Con la impresora apagada, pulse y mantenga presionada la tecla avanzar.
- 2. Encienda la impresora (mientras sigue presionando la tecla avanzar).
- 3. Cuando el Display muestre "DUMP MODE BEGIN," suelte la tecla avanzar. La impresora imprimirá automáticamente "DUMP MODE BEGIN." Esto significa que la impresora se encuentra en modo descarga.
- 4. Envíe comandos a la impresora, y compruebe si los resultados concuerdan con los commandos enviados.

NOTA: Para cancelar (salir del modo descarga), presione la tecla avanzar, esta vez la impresora imprimirá automáticamente "OUT OF DUMP MODE." Esto indicará que la impresora volverá a estar activa. También es posible salir del modo de descarga apagando la impresora y volviéndola a encender.

4-5. Modo de sensor automático del papel (Auto Sensing)

La impresora puede detectar automáticamente el tipo de papel colocado (etiquetas con separaciones, marca negra, papel continuo), así como su longitud y registrar los datos en memoria. De esta forma, sin necesidad de configurar la longitud de impresión, la impresora puede detectar de forma precisa la posición de las etiquetas. Se recomienda realizar este proceso cada vez que se cambie el tipo de etiqueta en la impresora.

El procedimiento para ejecutar el modo de sensor de papel automático es el siguiente:

- 1. Compruebe que la marca del sensor adjustable esté situada encima del papel.
- 2. Con la impresora apagada, presione la tecla Pausa.
- 3. Encienda la impresora (mientras presiona la tecla Pausa). Después de escuchar 3 pitidos y de que el Display muestre "Auto Sensing mode," suelte la tecla Pausa. A continuación la impresora avanzará el papel y detectará automáticamente el tipo de etiqueta, así como su longitud.
- 4. El LCD Display mostrará los resultados de las mediciones.

La impresora volverá a ponerse en modo activa después de mostrar las mediciones. Para verificar que la detección se ha realizado correctamente, pulse la tecla Avanzar. La impresora deberá avanzar una etiqueta cada vez que se pulsa la tecla Avanzar.

4-6. Modo de Configuración

En el modo de configuración pueden realizarse cambios según los requisitos necesarios tales como el modo de impresión, opciones, tipo de etiquetas e interface (la impresora solo accederá a la configuración siempre y cuando esté conectada al PC por un cable paralelo, USB o serie).

- 1. Instale el ribbon y etiquetas según el diagrama de instalación y asegúrese que la luz de Ready esté verde.
- 2. Presione y no suelte la tecla "Pause", presione también entonces la tecla "Feed". Mantenga pulsadas las dos teclas y el display LCD mostrará el mensaje "Setting Mode."
- 3. Suelte las dos teclas para acceder a la configuración, y se le mostrarán los elementos a configurar.
- 4. En el modo de configuración, las teclas tienen la siguiente función:

Tecla Feed: Seleccionar

Tecla Pause: Acceder o Confirmar

Tecla Cancel: Salir

- 5. Los elementos subrayados en negrita significará que están seleccionados
- 6. Antes de salir de la configuración, la impresora le indicará si desea guardar los cambios en la configuración.

Después de la respuesta del usuario, la impresora volverá a estar en modo activo.

Modo impresión:	Transferencia Térmica: Al imprimir, es necesaria la instalación del ribbon para transferir los contenidos de la impresión a la etiqueta. Térmico Directa: Al imprimir, no es necesaria la instalación de ribbon, sólo se requieren etiquetas térmicas.
Opciones :	Modo despegador: Activa la función del despegador. Modo cortador: Activa la función del cortador. Modo OFF: Seleccione esta opción para desactivar las funciones del cortador o del despegador. Este es el modo seleccionado por defecto.
Papel:	Línea Negra: para etiquetas o papel continuo con línea negra en el dorso. Etiquetas con separación: para etiquetas con separaciones o muescas. Este es el tipo seleccionado por defecto. Papel continuo: para papel continuo.
Conguración del puerto COM :	Velocidad: 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 bits. Por defecto: 9600 bits Paridad Ninguna / impar / Sin Paridad. Por defecto: Ninguna Paridad Datos 7 / 8 bits. Por defecto: 8 bits Stop 1 / 2 bits. Por defecto: 1 bit
Sensor automático	Automático: Detecta el tipo de etiqueta (línea negra, separaciones o muescas y papel contiuo) y la longitud del mismo. Separaciones: detecta las separaciones o muescas del papel Con línea negra: detecta marcas de línea negra.
Revisión de configuración:	Revisa los elementos configurados.
Lenguaje LCD	Inglés Español Chino simple Chino tradicional

NOTA:

(1) "Configuración por defecto" es la configuración original de fábrica.

(2) La impresora almacenará la última configuración antes de apagarla. De esta forma, si desea cambiar la configuración, deberá entrar en el modo de configuración nuevamente.

4-7. Mensajes de error

La siguiente tabla muestra los mensajes de error que es posible visualizar en el display LCD, así como sus soluciones.

Mensaje en el		Luz LED			Descripción	Solución
Display LCD	Power	Ready	Error	Pitido	Descripcion	Solucion
El cabezal está abierto	verde		Rojo	4 pitidos dos veces	El cabezal no está colocado correctamente	Vuelva a abrir el cabezal térmico y asegúrese que cierra correctamente.
Proceso de enfriado	Verde		Rojo		La temperatura del cabezal es alta	La impresora volverá a modo activo una vez se haya enfriado.
Sin ribbon o comprobar el	Verde		Rojo	3 pitidos dos veces	El ribbon no se ha instalado y la impresora muestra un mensaje de error	Si utiliza etiqueta térmica, asegúrese que la impresora está configurada en modo térmico directo.
sensor del ribbon			, .		Ribbon utilizado o no se mueve el eje suministrador de ribbon.	Coloque un nuevo rollo de ribbon.
Sin etiquetas o comprobar el sensor de	Verde	Re	Rojo	2 pitidos dos veces		Asegúrese que la marca del sensor está en la posición correcta, si el sensor continua sin detectar el papel, ejecute el Modo de sensor Automático.
etiquetas					Etiquetas utilizadas o el sensor no puede detectar papel.	Coloque un Nuevo rollo de etiquetas. Cuando el sensor de etiquetas no detecte papel, ejecute el Modo de sensor Automático
Comprobar la configuración del papel	Verde		Rojo	2 pitidos dos veces	Alimentación anormal de papel	Posibles causas: no es posible encontrar la marca de la etiqueta o línea negra. Asegúrese que la marca del sensor está en la posición correcta.
No se reconoce el comando	Verde		Rojo	2 pitidos dos veces	Comando erróneo	Compruebe los commandos de la impresora, es possible que falte un valor o haya algún error.
La memoria está completa	Verde		Rojo	2 pitidos dos veces	Memoria completa	Borre los datos innecesarios en la memoria o instale la memoria opcional.
No se puede encontrar el nombre de archivo	Verde		Rojo	2 pitidos dos veces	el archivo	Utilice el comando "~X4" para imprimir todos los archivos, compruebe entonces si el archivo existe y los nombres son correctos.
El nombre del archivo está repetido	Verde		Rojo	2 pitidos dos veces	El nombre del archivo está repetido	Cambie el nombre del archivo y descárguelo nuevamente.

Capítulo 5. Ajustes y Mantenimiento

5-1. Limpieza del Cabezal


Las impresiones que no sean claras pueden estar causadas por la suciedad acumulada en el cabezal, trozos de ribbon o adhesivo de las etiquetas, por lo que al imprimir es recommendable mantener la tapa superior de la impresora cerrada. También hay que comprobar y prevenir que la etiqueta deje suciedad para asegurar la calidad en la impresión y así prolongar la vida del cabezal.

Para limpiar el cabezal, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Abra la tapa superior.
- 2. Saque el ribbon.
- 3. Abra el cabezal, tirando de la palanca.
- Si en el cabezal (flecha amarilla) hay trozos de etiquetas u otra suciedad, utilice un trozo de paño suave con alcohol industrial para limpiar toda la suciedad.

Nota:

- (1) Se recomienda limpiar semanalmente el cabezal.
- (2) Cuando limpie el cabezal con un paño, asegúrese de que esté limpio y no tenga restos de partículas.



5-2 Equilibrado y Ajuste de la Presión del Cabezal

- Abra la tapa superior
 Empuje la palanca del cabezal hacia fuera y tire hacia arriba, girándola a la derecha.
 Cuando una parte de la etiqueta no se imprime de forma correcta, ajuste la presión del cabezal para solucionar el problema.
- 4. Para ajustar la presión, utilice un destornillador plano. Girando en sentido de las agujas del reloj, se incrementa la presión. Girando en sentido contrario, se reduce la presión.



5-3. Sustitución del Cabezal

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra la tapa superior.
- 3. Empuje la palanca del cabezal hacia fuera y tire hacia arriba, girándola a la derecha.




 El cabezal lleva un conector que está colocado a presión. Para quitar el cabezal, sujételo por la parte frontal y tire del mismo hacia usted..



 Para instalar el cabezal, sujételo por la parte frontal y deslízelo hacia el interior. Alinee el conector macho del cabezal con el conector hembra de la impresora y presione firmemente hasta que quede insertado.




5-4 Instrucciones para utilizar la guía del rollo de etiquetas



5-5. Ajuste de la Tensión del Ribbon

Debido a diferencias en el tipo y anchura del ribbon, si se producen arrugas durante la impresión, ajuste la tensión del eje suministrador de ribbon, moviéndolo en dirección a las agujas del reloj, para aumentar la tensión.


Si se utiliza un ribbon estrecho, (especialmente si es menor a 50 mm.), es posible que el ribbon resbale y no avance. Si es así, ajuste la tensión del eje suministrador del ribbon, moviéndolo en dirección contraria a las agujas del reloj, para reducir la tensión.



5-6. Cortador

- 1. Localice los dos agujeros (marcados "A") en ambas caras del cortador.
- Si se produce un atasco de papel o el cortador no funciona correctamente, apague la impresora. Use un destornillador hexagonal de 3mm para girar la cuchilla en dirección a las agujas del reloj.
- Despues de eliminar el atasco, encienda la impresora y la cuchilla se colocará automáticamente a su posición original.

Nota: se recomienda usar etiquetas de 35mm de alto como mínimo.



5-7. Ajuste de la Guía del Ribbon


Si con el ajuste de la tensión no se eliminan las arrugas del ribbon, realice el siguiente ajuste:

 Cuando la impresión sea similar a la que se muestra en la figura a, gire el tornillo A (izquierda) en dirección a las agujas del reloj.

> Cuando la impresión sea similar a la que se muestra en la figura b, gire el tornillo B (derecha) en dirección a las agujas del reloj.

 Se recomienda realizar el ajuste girando únicamente media vuelta el tornillo derecho o izquierdo, según corresponda. A continuación realice un test de impresión para ver si se ha corregido el problema de impresión. En caso contrario, realice un nuevo ajuste de media vuelta.

Nota : No gire más de 2 vueltas seguidas el mismo tornillo.



5-8. Solución de problemas

Problema	Recomendación
El display LCD no muestra ningún mensaje	◆ Compruebe la alimentación
	 Compruebe la configuración del software Compruebe si están instalados el ribbon y la etiqueta Compruebe si se ha producido un atasco de papel Compruebe que el mecanismo esté bajado Compruebe que el sensor de papel no esté bloqueado Si está instalado el cortador, compruebe su funcionamiento
El papel avanza, pero no se imprime nada	 Compruebe el tipo de etiqueta y modo de impresión Compruebe el driver de la impresora
Se produce un atasco de papel al imprimir	◆ Elimine el atasco de papel y compruebe que no haya ninguna etiqueta pegada al cabezal, o al mecanismo por donde se desplaza el papel
No se imprime una parte del contenido	 Compruebe que el cabezal esté limpio Compruebe el software Compruebe la posición de inicio de impresión Compruebe que el ribbon no forme arrugas Compruebe el rodillo de arrastre. Si necesita sustituirlo, contacte con su distribuidor
No se imprime una parte de la etiqueta	 Compruebe que el cabezal esté limpio Compruebe el software Use el comando "~T" para comprobar la situación del cabezal Compruebe que el ancho del ribbon sea superior al de la etiqueta Compruebe la calidad del papel
La impresión no se realiza en la posición correcta	 Compruebe que el sensor de papel esté limpio Compruebe el papel soporte. Compruebe que el rollo de etiquetas esté correctamente alineado
La impresora avanza una etiqueta en blanco	 Compruebe el alto de la etiqueta en el softwware Compruebe que el sensor de papel esté limpio
La impresión es borrosa	 Compruebe la intensidad de impresión en el software Compruebe que el ribbon y la etiqueta sean los recomendados Compruebe que el cabezal esté limpio
El cortador no funciona correctamente	 Compruebe que tiene activado el cortador en el software Compruebe que el grosor del papel sea inferior a 0.16mm Compruebe que el cortador esté correctamente instalado
El despegador no funciona correctamente	 Compruebe que tiene activado el despegador en el software Compruebe qu el sensor de etiqueta despegada esté limpio Compruebe que la etiqueta esté instalada correctamente